

Officestar CPS-Z308 Quick start

Prima configurazione: attivo in 5 minuti

Complimenti!! Hai acquistato un centralino semplice, flessibile ed affidabile, in grado di soddisfare al meglio le tue esigenze di telefonia.

Dedica pochi minuti alla lettura di questo opuscolo, e sarai in grado di configurare le funzioni principali del tuo **Officestar CPS-Z308** in pochi minuti.

Come si programma l'Officestar CPS-Z308

Tutte le programmazioni si effettuano con un normale telefono a toni, collegato ad uno degli interni da 11 a 14 (serigrafati 601,602,603 e 604 sul centralino)

Collega il centralino alla rete elettrica (si accende la spia rossa lampeggiante);

Inserisci un telefono in uno degli interni da 601 a 604

Azione	Si ascolterà
Solleva la cornetta:	il tono continuo del centralino
Digita i tasti #*#	un suono breve (OK) o due suoni brevi (Error)
Digita i codici di progr. Seguiti da #	un suono breve (OK) o due suoni brevi (Error)

Al termine della programmazione è sufficiente riagganciare per uscire dalla modalità di programmazione

Abilitazione a fare e ricevere chiamate

Per poter effettuare chiamate o ricevere le chiamate sugli interni occorre abilitare le linee esterne e gli interni.

Abilitazione di tutte le linee esterne:

#*0600#

F **NOTA BENE:** Le linee possono essere abilitate anche selettivamente (cfr. manuale)

Abilitazione di tutti gli interni alla linea 1

#*3110#3120#3130#3140#3150#3160#3170#3180#

Abilitazione di tutti gli interni alla linea 2

#*3210#3220#3230#3240#3250#3260#3270#3280#

Abilitazione di tutti gli interni alla linea 3

#*3310#3320#3330#3340#3350#3360#3370#3380#

F **NOTA BENE:** Gli interni possono essere abilitati anche selettivamente (cfr. manuale)

F **NOTA BENE:** Gli interni non abilitati possono essere chiamati da altri interni del centralino, è possibile trasferirgli le chiamate, e possono essere chiamati dall'esterno mediante Operatore Automatico, ma non possono visualizzare il CLI (cfr. manuale)

Modalità di selezione

Il Centralino può operare in due modalità:

Selezione Diretta

In questa modalità quando si sgancia un telefono si ascolta il tono della linea urbana, ed è possibile effettuare le chiamate esterne senza anteporre codici; per effettuare una chiamata interna invece occorre anteporre *

Per impostare tutti gli interni in Selezione Diretta si digiti:

* 2 0

Selezione Indiretta

In questa modalità, per impegnare una linea esterna occorre digitare il tasto 9

Digitando il tasto 0 si può effettuare una chiamata al posto operatore (segretaria o centralinista)

Per impostare tutti gli interni in Selezione Indtta si digiti:

* 2 1

F **NOTA BENE:** La modalità di selezione (Diretta o Indiretta) può essere impostata selettivamente per ciascun interno (cfr. manuale)

Modalità operativa (operatore manuale o automatico)

Il centralino ha la possibilità di instradare automaticamente le chiamate all'interno desiderato dal chiamante in base ad un breve messaggio di benvenuto registrabile (12 sec.); in alternativa è possibile lasciare che le chiamate in ingresso squillino su tutti gli interni abilitati per quella determinata linea.

Operatore manuale (su tutte le linee)

* 1 1

Operatore automatico (su tutte le linee)

* 1 0

Registrazione del messaggio di benvenuto

* 1 2 # e di seguito si registri il messaggio dopo il beep

F **NOTA BENE:** La modalità di Operatore Automatico o Manuale può essere abilitata anche selettivamente linea per linea (cfr. manuale)

Per ulteriori i dettagli si veda il manuale del centralino **Officestar CPS-Z308**