

SIRIO 2000 basic



SIRIO 2000 basic

Telecom Italia La ringrazia per aver scelto l'apparecchio telefonico "Sirio 2000 basic", un prodotto dal design particolarmente curato ed innovativo che può eseguire alcune funzioni di grande utilità nell'uso quotidiano a cui è destinato, grazie al display ed ai tasti dedicati che consentono il veloce utilizzo di alcuni servizi disponibili sulla rete telefonica.

Confezione

La confezione contiene:

- 1 microtelefono "Sirio 2000 basic"
- 1 cordone spiralato per il collegamento del microtelefono alla base dell'apparecchio
- 1 cordone per il collegamento dell'apparecchio alla presa telefonica, completo di spina tripolare
- 1 base dell'apparecchio telefonico "Sirio 2000 basic"
- 1 kit completo di 2 viti e 2 tasselli per l'eventuale fissaggio dell'apparecchio a parete
- 1 certificato di garanzia (integrato nel cartoncino separatore interno)
- 1 riferimento per l'installazione a parete (integrato nel cartoncino separatore interno)
- 1 manuale d'uso

Come si installa

L'installazione richiede il collegamento tra le parti componenti l'apparecchio contenute nella confezione e l'inserimento della spina tripolare

nella presa telefonica, nel modo seguente:

1. inserire l'estremità più corta del cordone spiralato nella presa sul microtelefono;
2. inserire l'estremità più lunga del cordone spiralato nella presa più piccola posta sul fondo della base dell'apparecchio. Sistemare la parte piatta del cordone nell'apposita canalina sul fondo, facendola uscire nella direzione preferita, lateralmente o verso il basso.

Per collegare l'apparecchio alla presa telefonica bisogna usare il cordone dritto dotato di spina tripolare e procedere nel modo seguente:

1. inserire lo spinotto del cordone nella presa più grande posta sul fondo della base
2. sistemare il cordone nell'apposita canalina passante sul fondo, facendolo uscire nella direzione preferita, verso l'alto oppure verso il basso (posizione consigliata in caso di successiva installazione a parete)
3. inserire la spina tripolare nella presa telefonica.

Al termine di tutte le operazioni descritte il "SIRIO 2000 basic" è pronto per l'uso.

Installazione a parete

"SIRIO 2000 basic" può essere fissato a parete e, a tale scopo, sul fondo dell'apparecchio sono previste due asole dalla forma adatta ed un nottolino ruotabile, con taglio a vite.

Prima di fissare a parete l'apparecchio, bisogna mettere insieme le parti

come descritto nel paragrafo precedente e poi procedere come segue:

1. ruotare il nottolino posto sul fondo di 180° (portandolo nella posizione diametralmente opposta) con una moneta od attrezzo equivalente. Questo movimento consente la fuoriuscita del gancio di tenuta del microtelefono sulla parte frontale della base;
2. praticare 2 fori sulla parete del diametro di 5 mm. alla distanza di 80 mm. Per questa operazione si consiglia di usare come riferimento la figura riportata nel cartoncino separatore situato all'interno della scatola;
3. inserire i tasselli nei fori ed avvitare le viti fino ad una distanza dalla parete di circa 5 mm.;
4. far aderire l'apparecchio alla parete in modo che le teste delle viti si inseriscano a fondo nel foro largo delle asole e bloccare l'apparecchio stesso con un movimento verticale verso il basso;
5. se non è stato già fatto, collegare la spina tripolare nella presa telefonica.

Predisposizioni

Normalmente l'apparecchio non richiede alcuna predisposizione per poter funzionare regolarmente quando è collegato alla presa telefonica della Vs. abitazione.



Si possono prevedere, però, delle condizioni di installazione o delle preferenze di funzionamento per cui sono necessarie alcune predisposizioni particolari.



Tutte le operazioni di predisposizione vanno eseguite con il telefono

collegato alla presa telefonica.

Predisposizione per funzionare con selezione decadica (DC)



La selezione in modalità decadica (DC) può risultare necessaria in alcune zone in cui siano in funzione centrali telefoniche di tipo tradizionale, dove, pur avendo composto il numero correttamente, si continua a sentire il segnale di "libero".

Per impostare la selezione in modalità decadica (DC), premere contemporaneamente i tasti "  " e "  " con il microtelefono agganciato e, tenendoli premuti, sollevare il microtelefono; sul display appare **DC**.



Per tornare alla selezione in modalità multifrequenza (MF), premere contemporaneamente i tasti "  " e "  " con il microtelefono agganciato e, tenendolo premuti, sollevare il microtelefono; sul display appare **MF**.

Predisposizione per il collegamento dell'apparecchio ad un centralino (DER)



Questa predisposizione è utile solo quando l'apparecchio deve essere collegato ad un centralino interno.

Per collegare l'apparecchio come derivato da centralino (DER), premere contemporaneamente i tasti "  " e "  " con il microtelefono agganciato e, tenendoli premuti, sollevare il microtelefono; sul display appare **DER**.

Per tornare alla predisposizione del collegamento alla linea urbana,

premere contemporaneamente i tasti "  " e "  " con il microtelefono agganciato e, tenendoli premuti, sollevare il microtelefono; sul display scompare DER.

Regolazione del livello del volume della suoneria

Sollevare il microtelefono e premere più volte il tasto "  ": sul display appare  con il livello predisposto ["3" (massimo), "2" (medio), "1" (minimo), "esclusa"]. L'apparecchio è fornito di un indicatore luminoso della chiamata in arrivo (led rosso), che entra in funzione a qualsiasi livello di regolazione della suoneria.

Istruzioni per l'uso


Per eseguire una chiamata:

sollevare il microtelefono e, dopo aver atteso il segnale di "libero", comporre il numero desiderato.

Per ricevere una chiamata:

quando la suoneria è in azione e/o il led rosso lampeggia, sollevare il microtelefono.

Per ripetere l'ultimo numero chiamato (tasto RP):

azionando il tasto "  " si effettua la ripetizione dell'ultimo numero chiamato, che apparirà per conferma sul display.

Funzionalità del tasto " "

il tasto "  " viene utilizzato principalmente in 2 situazioni

- uso di alcuni Servizi Telefonici Supplementari (Avviso di chiamata, Conversazione a tre, etc.);

- collegamento dell'apparecchio ad un centralino; in tal caso il tasto " **R** " consente l'uso dei servizi specifici del centralino stesso.

Passaggio temporaneo da selezione decadica (DC) a selezione multi-frequenza (MF):

è possibile passare temporaneamente alla modalità di selezione **MF** dopo una selezione decadica (DC), premendo il tasto " ***** ".

Al riaggancio la modalità tornerà ad essere decadica. Tale funzione risulta utile quando si devono mandare in linea segnali in multifrequenza (ad es. per consultare a distanza una segreteria telefonica, etc.).

Appoggio temporaneo del microtelefono:

nel caso di apparecchio fissato a parete, qualora fosse necessario lasciare momentaneamente in attesa l'interlocutore, si consiglia di posizionare il microtelefono sulla piccola protuberanza posta sulla parte superiore dell'apparecchio, per evitare di lasciarlo libero di oscillare.

Tasti dedicati per i servizi "Avviso di chiamata" e "Memotel"

Servizio telefonico supplementare "Avviso di chiamata"

Per poter usufruire del servizio "Avviso di chiamata" è sufficiente farne richiesta al "187" e predisporre il telefono in modalità MF.

- Per attivare il servizio di "Avviso di chiamata" sollevare il microtelefono e premere il tasto " **Avviso di Chiamata** ". Sul display compare la sigla AdC. Attendere la conferma in linea e riagganciare.
- Per disattivare il servizio, sollevare il microtelefono e comporre il codice " **# 4 3 #** ". Attendere la conferma in linea

e riagganciare.

- Per conoscere lo stato del servizio (se attivo o non attivo), comporre il codice " *** # 4 3 #** ". Riagganciare il microtelefono dopo aver ascoltato lo stato del servizio.

Durante la conversazione in corso, alla ricezione del segnale acustico di "Avviso di chiamata", è possibile:

1. mettere in attesa l'interlocutore e parlare con l'altro premendo il solo tasto " **R2** ", collocato in basso a destra sulla tastiera;
Seconda Chiamata
2. tornare a parlare con il precedente interlocutore, ripremendo il tasto " **R2** ";
3. terminare la conversazione in corso, componendo di seguito " **R** " e " **1** " (oppure semplicemente riagganciando) e si torna a parlare con l'altro interlocutore.

Il "Sirio 2000 basic" dà la possibilità di regolare il funzionamento del tasto " **R2** " nel modo migliore, a seconda delle esigenze della zona in cui l'apparecchio è collegato. In particolari zone, dove il traffico telefonico è molto intenso, il tasto " **R2** " può rivelarsi talvolta inefficace. Solo in questi rari casi, è consigliabile procedere nel modo seguente:

- a microtelefono agganciato, premere contemporaneamente i tasti " **R2** " e " **2** " e, tenendoli premuti, sollevare il microtelefono; sul display appare r -- 2; ciò significa che il passaggio alla chiamata in attesa avverrà in un tempo solo leggermente più lungo, ma sufficiente a risolvere l'eventuale inconveniente.
- Qualora si volesse tornare alla regolazione precedente, a microtelefono agganciato premere contemporaneamente i tasti " **R2** " e

"1" e, tenendoli premuti, sollevare il microtelefono; sul display appare 2.

Segreteria Telefonica Centralizzata "MEMOTEL"

Per poter usufruire del servizio "Memotel" è sufficiente farne richiesta al "187" e predisporre il telefono in modalità MF.

- Per attivare il servizio "MEMOTEL" sollevare il microtelefono e premere di seguito il tasto "  " e il tasto "  " ; sul display appare 00 2. Attendere la conferma in linea e riagganciare.
- Per disattivare il servizio, sollevare il microtelefono e premere di seguito il tasto "  " e il tasto "  " ; sul display appare 00 3. Attendere la conferma in linea e riagganciare.
- Per conoscere lo stato del servizio, sollevare il microtelefono e premere di seguito il tasto "  " e il tasto "  " ; sul display appare 00 5. Attendere la conferma in linea e riagganciare.
- Per ascoltare i messaggi o per accedere al Menù opzioni, sollevare il microtelefono e premere di seguito il tasto "  " e il tasto "  " ; sul display appare 00 1. Poi seguire le indicazioni vocali fornite in linea.

Telecom Italia La ringrazia ancora per aver scelto il "Sirio 2000 basic" e Le ricorda che, qualora Lei fosse interessato ai Servizi Telefonici Supplementari o a qualsiasi altro servizio disponibile sulla Rete Telefonica Nazionale, può contattare telefonicamente lo sportello commerciale "187".



Il SIRIO 2000 BASIC è un "Prodotto conforme alla Direttiva C.E.E. 89/336 relativa alla Compatibilità Elettromagnetica e alla Direttiva C.E.E. 73/23 (Bassa tensione) relativa alle norme di sicurezza".

La conformità dell'apparecchio alle direttive suddette è confermata dalla marcatura CE.